

Hogyan válasszunk SIXTOL tetőcsomagtartó kereszttrudat

A tetőcsomagtartók **kulcsfontosságú elemei a sportfelszerelés** vagy más rakomány jármű tetején történő szállításának. Általában két típusuk van - azok, amelyeket **hosszanti tetősínekre** (hagusokra) szerelnek, illetve azok, amelyek **közvetlenül a tetőre** rögzíthetők. A tartók helyes felszerelése alapvető lépés a **tetőbox, kerékpártartó, illetve sí- és snowboardtartó** sikeres rögzítéséhez.

A SIXTOL kereszttrudak univerzális hosszúságúak, és bármilyen autó igényei szerint beállíthatók. A megfelelő tartó kiválasztásánál ezért elsősorban a rögzítés típusa fontos, az alábbi képek szerint.

Modelljeink:

- SX1016 - tetősínekre, „a levegőben”
- SX1018 - integrált tetősínre, „a jármű tetején végigfutó”
- SX1019 - tetőbe, ún. „fix point”

Hogyan válasszunk megfelelő tartót az autóra?

Fő szempontok:

- Van-e az autón előre felszerelt hosszanti tetősín vagy fix rögzítési pont?
- Milyen hosszúságú tartó az ideális Önnek?



Fix pont



Tetősínre



**Integrált
tetősínre**



Ajtóperem alá

Keresztrudak tetősínekre SX1016

- Optimális választás
- Ideális beépített hosszanti tetősínnel rendelkező járművekhez
- Gyors és egyszerű felszerelés
- Mindig ügyeljen a kompatibilitásra

Keresztrudak tetősín nélküli járművekhez, fix pontokra SX1019

- A felszerelés speciális rögzítési pontok segítségével vagy a tető alsó pereme mentén történik.
- Ideális választás integrált hosszanti tetősín nélküli járművekhez.

Keresztrudak integrált tetősínekhez SX1018

- Ez a típusú tetősín csak bizonyos autómódelleknél érhető el, főként modern kombiknál.
- A felszerelés nagyon egyszerű és gyors.
- Fontos, hogy az adott autómódelhez megfelelő tartókat válasszon. A tartólábak általában keskenyebbek.