JAK VYBRAT OCHRANNÉ OBALY

CAR TIRE COVER BASIC | obaly na pneumatiky

1 PŘEČTĚTE ROZMĚR NA BOČNICI PNEUMATIKY

205 / 55 R16

205 = šířka
205 mm = 20,5 cm

55 = profil
55 % ze šířky

R = radiální
konstrukce pneumatiky

16 = ráfek
16 palců = 40,6 cm

PŘÍKLAD ROZMĚRU: šířka 20,5 cm | vnější průměr 63,2 cm

2 POROVNEJTE PRŮMĚR I ŠÍŘKU PNEUMATIKY

PRODUKT / VELIKOST	MAX. PRŮMĚR	MAX. ŠÍŘKA PNEU	BĚŽNÉ PŘÍKLADY ROZMĚRŮ PNEU*
SX1381 L	**65 cm**	**25 cm**	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17
SX1382 XL	**70 cm**	**35 cm**	215/65 R16 225/55 R17 235/50 R18

PŘÍKLAD: 205/55 R16 → SX1381 / L

Pneumatika má jmenovitou šířku 20,5 cm a vnější průměr 63,2 cm. Oba údaje jsou pod limity velikosti L (65 × 25 cm). Před objednáním zkontrolujte skutečné rozměry měřením.

NENAŠLI JSTE SVŮJ ROZMĚR? ZMĚŘTE PNEUMATIKU.

Průměr: Z boku veďte metr přes střed kola od jednoho vnějšího okraje gumy k protějšímu. Neměřte pouze kovový ráfek.

Šířka: Měřte rovně od jedné bočnice ke druhé v nejširším místě. Metr neobtáčejte kolem gumy.

Výběr: Oba rozměry musí splnit limity stejné velikosti. Přesahuje-li některý limit L, ověřte XL. Nad 70 cm v průměru nebo 35 cm v šířce nevybírejte ani jednu.

* Příklady vycházejí z jmenovitých rozměrů pneumatik. Rozhodující jsou skutečné rozměry.

HOW TO CHOOSE PROTECTIVE TIRE COVERS

SIXTOL

CAR TIRE COVER BASIC | protective tire covers

1 READ THE SIZE ON THE TIRE SIDEWALL

205 / 55 R16

205 = width
205 mm = 20.5 cm

55 = profile
55% of the width

R = radial
tire construction

16 = rim
16 inches = 40.6 cm

SIZE EXAMPLE: width 20.5 cm | outside diameter 63.2 cm

2 CHECK BOTH THE TIRE DIAMETER AND WIDTH

PRODUCT / SIZE	MAX. DIAMETER	MAX. TIRE WIDTH	COMMON TIRE SIZE EXAMPLES*
SX1381 **L**	**65 cm**	**25 cm**	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17
SX1382 **XL**	**70 cm**	**35 cm**	215/65 R16 225/55 R17 235/50 R18

EXAMPLE: 205/55 R16 → SX1381 / L

The tire has a nominal width of 20.5 cm and an outside diameter of 63.2 cm. Both are below the size L limits (65 × 25 cm). Measure the actual dimensions before ordering.

CAN’T FIND YOUR TIRE SIZE? MEASURE THE TIRE.

Diameter: Viewed from the side, measure through the wheel centre from one outer rubber edge to the opposite edge. Do not measure only the metal rim.

Width: Measure straight from one sidewall to the other at the widest point. Do not wrap the tape around the tire.

Selection: Both measurements must meet the limits of the same size. If either exceeds L, check XL. Above 70 cm diameter or 35 cm width, neither size is suitable.

* Examples use nominal tire dimensions. Actual measured dimensions determine the choice.

AKO VYBRAŤ OCHRANNÉ OBALY

CAR TIRE COVER BASIC | obaly na pneumatiky

1 PREČÍTAJTE ROZMER NA BOČNICI PNEUMATIKY

205 / 55 R16

205 = šírka
205 mm = 20,5 cm

55 = profil
55 % zo šírky

R = radiálna
konštrukcia pneumatiky

16 = disk
16 palcov = 40,6 cm

PRÍKLAD ROZMERU: šírka 20,5 cm | vonkajší priemer 63,2 cm

2 POROVNAJTE PRIEMER AJ ŠÍRKU PNEUMATIKY

PRODUKT / VEĽKOSŤ	MAX. PRIEMER	MAX. ŠÍRKA PNEU	BEŽNÉ PRÍKLADY ROZMEROV PNEU*
SX1381 L	**65 cm**	**25 cm**	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17
SX1382 XL	**70 cm**	**35 cm**	215/65 R16 225/55 R17 235/50 R18

PRÍKLAD: 205/55 R16 → SX1381 / L

Pneumatika má menovitú šírku 20,5 cm a vonkajší priemer 63,2 cm. Oba údaje sú pod limitmi veľkosti L (65 × 25 cm). Pred objednaním skontrolujte skutočné rozmery meraním.

NENAŠLI STE SVOJ ROZMER? ZMERAJTE PNEUMATIKU.

Priemer: Z boku veďte meter cez stred kolesa od jedného vonkajšieho okraja gumy k protiľahlému. Nemerajte iba kovový disk.

Šírka: Merajte rovno od jednej bočnice k druhej v najširšom mieste. Meter neobtáčajte okolo gumy.

Výber: Oba rozmery musia spĺňať limity rovnakej veľkosti. Ak niektorý presahuje limit L, overte XL. Nad 70 cm v priemere alebo 35 cm v šírke nevyberajte ani jednu.

* Príklady vychádzajú z menovitých rozmerov pneumatík. Rozhodujúce sú skutočné rozmery.

ÍGY VÁLASSZON KERÉKTÁROLÓ HUZATOT

CAR TIRE COVER BASIC | útmutató a méretválasztáshoz

1 OLVASSA LE A GUMIABRONCS OLDALFALÁN LÉVŐ MÉRETET

205 / 55 R16

205 = szélesség
205 mm = 20,5 cm

55 = profil
a szélesség 55%-a

R = radiál
abroncsszerkezet

16 = felni
16 col = 40,6 cm

MÉRETPÉLDA: szélesség 20,5 cm | külső átmérő 63,2 cm

2 ELLENŐRIZZE AZ ABRONCS ÁTMÉRŐJÉT ÉS SZÉLESSÉGÉT

TERMÉK / MÉRET	MAX. ÁTMÉRŐ	MAX. ABRONCS-SZÉLESSÉG	GYAKORI GUMIABRONCS-MÉRETEK*
SX1381 **L**	**65 cm**	**25 cm**	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17
SX1382 **XL**	**70 cm**	**35 cm**	215/65 R16 225/55 R17 235/50 R18

PÉLDA: 205/55 R16 → SX1381 / L

Az abroncs névleges szélessége 20,5 cm, külső átmérője 63,2 cm. Mindkét érték az L méret határain belül van (65 × 25 cm). Rendelés előtt mérje meg a tényleges méreteket.

NEM TALÁLJA A MÉRETÉT? MÉRJE MEG AZ ABRONCSOT.

Átmérő: Oldalról, a kerék közepén keresztül mérjen a gumi egyik külső szélétől a szemközti széléig. Ne csak a fémfelnit mérje.

Szélesség: A legszélesebb ponton, egyenesen mérjen az egyik oldalfaltól a másikig. Ne tekerje a mérőszalagot a gumi köré.

Választás: Mindkét méretnek ugyanazon huzat határain belül kell lennie. Ha az L kicsi, ellenőrizze az XL-t. 70 cm átmérő vagy 35 cm szélesség felett egyik sem megfelelő.

* A példák névleges abroncsméreteken alapulnak. A ténylegesen mért méretek a döntőek.

SO WÄHLEN SIE REIFENSCHUTZHÜLLEN

SIXTOL

CAR TIRE COVER BASIC | Auswahl der passenden Größe

1 LESEN SIE DIE GRÖSSE AUF DER REIFENFLANKE AB

205 / 55 R16

205 = Breite
205 mm = 20,5 cm

55 = Profil
55 % der Breite

R = radial
Reifenbauart

16 = Felge
16 Zoll = 40,6 cm

MASSBEISPIEL: Breite 20,5 cm | Außendurchmesser 63,2 cm

2 PRÜFEN SIE REIFENDURCHMESSER UND REIFENBREITE

PRODUKT / GRÖSSE	MAX. DURCHMESSER	MAX. REIFENBREITE	GÄNGIGE REIFENGRÖSSEN*
SX1381 L	**65 cm**	**25 cm**	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17
SX1382 XL	**70 cm**	**35 cm**	215/65 R16 225/55 R17 235/50 R18

BEISPIEL: 205/55 R16 → SX1381 / L

Die Nennbreite beträgt 20,5 cm, der Außendurchmesser 63,2 cm. Beide Werte liegen unter den Grenzwerten der Größe L (65 × 25 cm). Messen Sie vor der Bestellung die tatsächlichen Maße.

IHRE REIFENGRÖSSE FEHLT? MESSEN SIE DEN REIFEN.

Durchmesser: Messen Sie von der Seite durch die Radmitte von einer äußeren Gummikante zur gegenüberliegenden. Messen Sie nicht nur die Metallfelge.

Breite: Messen Sie an der breitesten Stelle gerade von einer Reifenflanke zur anderen. Legen Sie das Maßband nicht um den Reifen.

Auswahl: Beide Maße müssen zu derselben Hüllengröße passen. Wird ein L-Grenzwert überschritten, prüfen Sie XL. Über 70 cm Durchmesser oder 35 cm Breite passt keine der beiden Größen.

* Die Beispiele beruhen auf Reifen-Nennmaßen. Maßgeblich sind die tatsächlich gemessenen Maße.