

Wie wählt man SIXTOL-Dachquerträger aus

Dachträger sind ein Schlüsselement für den Transport von Sportausrüstung oder anderer Ladung auf dem Fahrzeugdach. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Trägern - solche, die an Dachrelingen montiert werden, oder direkt auf dem Dach. Die richtige Montage ist die Grundlage für die erfolgreiche Befestigung einer Dachbox, eines Fahrradträgers oder eines Ski- und Snowboardhalters.

SIXTOL-Dachquerträger haben eine universelle Länge und lassen sich an die Anforderungen nahezu jedes Fahrzeugs anpassen. Bei der Auswahl geeigneter Träger ist daher vor allem die Art der Befestigung gemäß den folgenden Abbildungen entscheidend.

Unsere Modelle:

- SX1016 - für erhöhte Dachreling
- SX1018 - integrierte Dachreling, bündig auf dem Fahrzeugdach
- SX1019 - für Dach-Fixpunkte, sog. "Fix Point"

Wie wählen Sie passende Dachträger für Ihr Auto aus?

Wichtige Parameter:

- Hat Ihr Fahrzeug eine vorinstallierte Dachreling oder feste Montagepunkte?
- Welche Länge der Träger ist für Sie ideal?



Fixpunkt



Dachreling



**Integrierte
Dachreling**



**Unter dem
Türfalz**

Dachquerträger für Dachreling SX1016

- Optimale Wahl
- Ideal für Fahrzeuge mit eingebauter Längsreling
- Schnelle und einfache Montage
- Achten Sie immer auf die Kompatibilität

Dachquerträger für Fahrzeuge ohne Längsreling, für Fixpunkte SX1019

- Die Montage erfolgt über spezielle Montagepunkte oder entlang der unteren Dachkante.
- Ideale Wahl für Fahrzeuge ohne integrierte Längsreling.

Dachquerträger für integrierte Dachreling SX1018

- Diese Art von Dachreling ist nur für bestimmte Fahrzeugmodelle erhältlich, vor allem bei modernen Kombis.
- Die Montage ist sehr einfach und schnell.
- Es ist wichtig, Träger für Ihr konkretes Automodell auszuwählen. Die Trägerfüße sind in der Regel schmaler.